


# DIREKTVERMARKTUNG ENERCON WINDKRAFTANLAGE


Der e.manager nD wird zwischen Rundsteuerempfänger und der enercon Windkraftanlage geschaltet.

Die Signale vom Netzbetreiber und dem Direktvermarkter werden kombiniert und dann über RS485 oder LAN an die Windkraftanlage ausgegeben.

Die aktuelle Leistung wird ebenfalls über RS485 oder LAN direkt aus der enercon Anlage ausgelesen.



| Produkt               | Artikelnummer |
|-----------------------|---------------|
| e.manager nD 2 1      | 100043        |
| DV Lizenz             | Z100128       |
| LTE Router (optional) | 100042        |



[www.enerserve.eu](http://www.enerserve.eu)